



SHARPER IMAGE®

NISKAN JA HARTIOIDEN LÄMPÖTYYNY

ONNITTELUT NISKAN JA HARTIOIDEN LÄMPÖTYYNYN OSTAMISESTA

Lue kaikki ohjeet ja varoitukset ennen käyttöä. Säilytä tämä lehtinen, koska se sisältää tärkeää tietoa tulevaa käyttöä varten.

Jakelija ja tekijänoikeuksien omistaja © 2021
ThreeSixty Sourcing Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vain Yhdysvallat: Jakelija ja tekijänoikeuksien omistaja
2021 Merchants, LLC. Irvine, CA, 92618. Kaikki
oikeudet pidätetään.

Sharper Image® -nimi ja logot (mukaan lukien 77-logo
ja Tomorrow's Tomorrow) ovat tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Painettu Kiinassaa

TURVALLISUUSVAROITUKSET LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

- Tämä ei ole lelu. Säilytä poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ pidä mikroaaltouunissa yhteensä yli 2 minuuttia.
- Älä anna mikroaaltouunin ruokajätteiden päästä kosketuksiin tyynyn kanssa. Käytä lämmityksessä aina puhdasta, kuivaa mikroaaltouunin kestäväää lautasta.
- Älä anna tyynyn päästä kosketuksiin mikroaaltouunin seinien kanssa.
- Kun lämmität, varmista, että mikroaaltouunin alusta pyörii.
- Lämmitä ja jäähdytä tuote vain näiden ohjeiden mukaan.
- Mikroaaltouunien teho vaihtelee, ja se voi aiheuttaa liiallista tai epätasaista lämpenemistä. Älä koskaan lämmitä mikroaaltouunissa, jonka nimellisteho on yli 1000 W.
- ÄLÄ YLIKUUMENNA – voi vahingoittaa tuotteen sisältöä ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Tarkista aina tuotteen lämpötila ennen käyttöä.
- Vain kotitalouskäyttöön.
- Älä käytä kehon alueilla, joiden iho on vaurioitunut tai huonossa kunnossa.
- Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on jokin sairaus, joka estää tuotteen turvallisen käytön.
- Käytä vain käyttötarkoituksen mukaan.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa. Jos se näyttää kuluneelta, rispaantuneelta/pirstoutuneelta, murtuneelta tai millä tavalla tahansa rikkoutuneelta, lopeta käyttö ja hävitä se välittömästi.

TÄYTTEET LUONNOLLISIA AINESOSIA

- 95 % savihelmiä
- 5 % laventelinsiemeniä

OMINAISUUDET

- Lisätty yrttejä rauhoittavaa aromaterapiaa varten
- Lämmittää tai viilentää rauhoittaen jännitystä
- Paino lisää mukavuutta
- Korkealaatuinen pehmeä päällinen

HOITO-OHJEET:

1. Varmista, että kääre on huoneenlämpöinen ja kuiva.
2. Aseta kääre puhtaalle, kuivalle mikroaaltouunin kestäväälle lautaselle. Varmista, että kääre ei mene lautasen reunojen yli. Tasoita täyte niin hyvin kuin mahdollista.
3. Aseta kääre ja lautanen mikroaaltouuniin. Älä anna kääreeseen päästä kosketuksiin mikroaaltouunin sisällä olevien ruoantähteiden tai roiskeiden kanssa. Tärkeä: Käytä suurempaa mikroaaltouunia, jos kääreeseen reunat koskettavat mikroaaltouunin sisäpintoja tai jos mikroaaltouunin alusta ei pyöri.
4. Mikroaaltouunin keskiteholla 1 minuutin ajan. Jos lisälämpöä tarvitaan, jatka lämmitystä mikroaaltouunissa 30 sekunnin jaksoissa. Älä ylitä 2 minuutin kokonaislämmitysaikaa.
5. Tärkeä: ÄLÄ jätä ilman valvontaa lämmityksen aikana. ÄLÄ kuumenna vedellä äläkä kuumenna märkää käärettä.
6. Tarkista lämpötila huolellisesti ennen kääreeseen käyttöä. Jos se on liian kuuma, anna sen jäähtyä.
7. Aseta kääre ja nauti rauhoittavasta lämmöstä!
8. Jäähdytä kääre huoneenlämpöön kokonaan ennen uudelleenlämmitystä.

JÄÄHDYTYSOHJEET

1. Sulje lämmitettävä niska- + hartiakääre muovipussiin ja laita se pakastimeen.
2. Jäähdytä lämmitettävää niska- + hartiakäärettä 1–3 tuntia.
3. Poista lämmitettävä niska- + hartiakääre pakastimesta ja pussista lämpötilan tarkistamiseksi. TÄRKEÄÄ: Jos se on liian kylmä miellyttävään käyttöön, anna sen lämmetä sopivaan lämpötilaan.
4. Valinnainen: Hiero täytemateriaalia puolelta toiselle aromin vahvistamiseksi.
5. Aseta lämmitettävä niska- + hartiakääre päälle ja nauti elvyttävästä viileydestä!

HOITO-OHJEET

- Puhdista vain tahrat. Pyyhi kostealla liinalla.
- Kuivaus vain ripustettuna. Rumpukuivaus kielletty.
- Älä upota veteen.
- Älä käytä puhdistusainetta tai saippuaa puhdistamisessa.