

ONNITTELUT SPAHAVEN-JALKAKYLPLYLAIT TEEN OSTAMISESTA

Säilytä tämä käyttöohje, koska se sisältää tärkeää tietoa tulevaa käyttöä varten.

Jatkuvien tuoteparannusten vuoksi tämän käyttöohjeen kuvat saattavat poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

Jakelija ja tekijänoikeuksien omistaja © 2021
ThreeSixty Sourcing Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vain Yhdysvallat: Jakelija ja tekijänoikeuksien omistaja
2021 Merchants, LLC. Irvine, CA, 92618. Kaikki
oikeudet pidätetään.

Sharper Image® -nimi ja logot (mukaan lukien 77-logo
ja Tomorrow's Tomorrow) ovat tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Painettu Kiinassa

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

VAROITUS: Muutokset tai muunnokset tähden laitteeseen eivät ole nimenomaisesti hyväksytyneet valmistusmenetelmistä västusssä oleva osapuoli voi mitätöidä käyttöä valtuudet toimia laitteet.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia muun muassa seuraavia: Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- VARA - Sähköiskuvuoravaan välttämiseksi:
- Irrota laite aina pistorasasta heti käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
 - ÄLÄ KOSKETA VETIEN PUDONNUTTA LAITETTA, IRROTA PISTOKE PISTORASASTA VÄLITTÖMÄSTI.
 - Älä käytä tai säilytä laitetta paikassa, josta se voi pudota tai tulla vedetyksi kylpyammeeseen tai pesualltaaseen.
 - Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Älä ylitä maksimivirtojaka täyrytydessäsi laitetta.
- VAROITUS** - Palovammojen, tulipalojen, sähköiskujen tai henkilövahinkojen vaaran: välttämiseksi:
- Laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta, kun se on kytkettynd pistorasiaan.
 - Irrota pistoke pistorasasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen kuin kiinnität tai irrotat sitä.
 - Lasten, invaaliiden tai vammaisten henkilöiden käytössä laitetta heitä on valvottava tarkasti.
 - Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseseen. Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
 - Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut tai se ei toimi kunnolla. Jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai pudonnut veteen.
 - Pyydä huoltokeskusta tai sertifiitua ammattiteknikkoka tutkimaan tai korjattamaan laite.
 - Älä kanno laitetta virtajohdosta tai käytä johtoa kahvana.
 - Pidä johto laitoila lämmitystä pinoista.
 - Älä koskaan käytä laitetta, jos ilma-oukot ovat tukossa. Pidä ilma-oukot vapaina nukasta, hiuksista ym.
 - Älä koskaan pudota tai työndä mitään laitteen aukkoihin.
 - Älä käytä laitetta tilassa, jossa käytetän aerosolituotteita tai joissa annostellaan happa.
 - Irrottaa pistoke pistorasasta.
 - Älä seisoo laitteen päällä tai sisällä. Käytä laitetta vain istuma-asennossa. Pidä lapset pois pidennetyistä jalkalaitteista.
 - Älä käsittele pistoketta mörillä käsillä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Vain kotitalouskäyttöön.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole heitä valvomassa tai ohjaamassa laitteen käytössä.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Tuotetta ei ole tarkoitettu lääketieteellisten tilojen hoitamiseen, parantamiseen tai estämiseen.

Laitteessa on lämpiävä pinta. Lämmölle herkkien henkilöiden täytyy olla varovaisia käyttäessään laitetta.

Jos laitteesta vuotaa vettä, laitetta ei saa enää käyttää.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaaratilanteen välttämiseksi vaihdettava huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä kunnossapitotoimia ilman valvontaa.

SISÄLTÖ

- Spahaven-jalkakylpylaite
- Laitteen kansi



OMINAISUUDET

- Hohkakivi
- Vaahtohieronta
- Nopea lämmitys.
- Reaaliaikainen lämpötilan luenta
- Hierontarullat
- Roiskesuoja

ALOITUSOHJE

1. Kierrä virtajohto varovasti auki hierovan jalkakylpylaitteen pohjasta.
2. Aseta hierova jalkakylpylaite kovalle, tasaiselle pinnalle haluamasi tuolin viereen.
3. Varmista, että tyhjennystulppa on kunnolla kiinni ja täytä jalkakylpy puhtaalla vedellä täyttölinjaan asti. Tärkeää: Täytä vain lämpimällä vedellä. Älä täytä kylmällä vedellä.
4. Varmista, että jalkakylpylaitteen ulkopuoli ja johto ovat kuivat ja yhdistä pistoke seinäpistorasiiaan.
5. Kytke jalkakylpy päälle painamalla virtapainiketta.
6. Odota veden lämpenemistä. Oletusasetus on noin 38 °C. Vinkki: Lämpeneminen on nopeampaa, kun peität jalkakylpyyn kannella.
7. Testaa veden lämpötila vastaamaan mieltymyksiäsi.
8. Paina lämpöpainiketta ja vaihda eri lämpötilojen välillä.
9. Huomaa: Veden jäähtyminen vaatii aikaa, jos valitaan alhaisempi lämpötila-asetus.
10. Kytke vaahto toiminto päälle tai pois painamalla vaahtopainiketta.
11. Hiero jalkoja käyttämällä rullia.
12. Pehmennä kovettumat käyttämällä hohkakiveä.
13. Jalkakylpy kytkeytyy pois päältä automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Käytä enintään 30 minuuttia päivässä.
14. Nauti!

HOITO-OHJEET

- Irrota jalkakylpy pistorasiasta käytön jälkeen.
- Anna jalkakylpy jäähtyä 10 minuuttia ennen veden tyhjentämistä.
- Älä upota veteen.
- Huuhtelee jalkakylpy puhtaalla vedellä. Älä käytä pesuainetta tai saippuaa.
- Pyyhi liinalla ja anna laitteen kuivua kokonaan ennen varastointia.



KIERRÄTYS

Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkaromun (WEEE) valikoivan lajittelun symboli. Se tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta on käsiteltävä paikallisen sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin (WEEE) tai asetuksen mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Elektroniikkatuotteet, jotka eivät sisälly valikoivaan lajitteluprosessiin, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.



Tämä tuote täyttää sovellettavan eurooppalaisen direktiivin ja kansallisen sääntelyn vaatimukset.



Tämä tuote täyttää sovellettavan brittiläisen asetuksen vaatimukset.



Tämä tuote on sovellettavien Australian/Uuden-Seelannin säännösten mukainen.



Vaihtovirta